⚠ Sicherheitshinweise und Warnungen

- Nur das Original-Stromversorgungsgerät verwenden.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose durch einen FI-Schutzschalter (GFI) oder einen Fehlerstromschutzschalter (ELI) geschützt ist.
- Halten Sie das Stromversorgungsgerät von stehendem Wasser fern.
- Gehen Sie nicht in den Pool, solange der Poolreiniger arbeitet.
- Stecken Sie das Stromversorgungsgerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Ziehen Sie den Poolreniger nicht am Kabel aus dem Pool.
- Verwenden Sie den Poolreiniger nur bei folgenden Wasserbedingungen: Chlor Maximal 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperatur 6 -34°C
  NaCl Maximum = 5000 ppm.
- Bewahren sie den Schwimmbeckenreiniger-Roboter außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen mit eingeschränkten phisischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis auf, es sei denn. sie werden beaufsichtigt oder unterwiesen.

Digitale Stromversorgungseinheit
Eingabe: 110-240 AC Volts 50-60 Hertz 2A
Ausgabe: <30 VDC 6A 180W IP 54

Technische Beschreibung:
Motorschutz: IP 68
Mindesttiefe: 0.4m
Höchsttiefe: 5m

i Hilfreiche Hinweise

- Die Stromversorgungseinheit sollte bei Betrieb immer im Schatten stehen.
- Wenn der Dolphin-Roboter mit kombinierten oder Wunder-Bürsten ausgestattet ist, drücken Sie diese sanft, bis sie sich vollständig mit Wasser vollgesogen haben.
- Nehmen Sie nur die minimale Kabellänge die benötigt wird, um das gesamte Schwimmbad abzudecken. Überflüssiges Kabel sollte ausserhalb des Schwimmbads aufgerollt werden.
- Waschen Sie den Filterbeutel oder die Filterkartusche nach jedem Reinigungszyklus aus. Verstopfte Filterbeutel reduzieren die Scan und Reinigungsleistung.
- Um die Knickstellen zu entfernen, Lagen Sie das Kabel vollständig aus und lassen es für mindestens einen Tag in der Sonne liegen.
- Lagern Sie den Schwimmbadreinigung-Roboter auf seinem Caddy an einem schattigen Ort.

Betieb des Roboters mit Hilfe der MyDolphin™ Plus Applikation

- Verbinden sie die Stromversorgungseinheit mit dem Stromnetz.
- Laden Sie die app MyDolphin™ Plus herunter.
- Aktivieren Sie auf ihrem Smart Device die Bluetooth® and Wi-Fi® Funktionen.
- Beginnen Sie den Registrierungs-Vorgang.
- Skannen Sie den QR Code auf der Stromversorgungseinheit und schließen den Vorgang ab.
- Folgen Sie den un der App aufgeführten Anweisungen.

maytronics™ | Dolphin™

Schnellstartanleitung

Vielen Dank, dass Sie einen Maytronics Roboter-Poolreiniger erworben haben.


Der Roboter-Poolreiniger von Maytronics bietet hochentwickelte Reinigungstechnologie, dauerhafte Leistung und einfache Wartung. Sie und Ihre Familie können das Bad in der Gewissheit eines vollkommen sauberen Pools genießen.

Für die Online-Produktgarantie Anmeldung:
registration.maytronics.com


Für eine detaillierte Anleitung (einschließlich Videos):
manuals.maytronics.com/de/

Bedienung des Reinigers

Einstellung



Verbinden sie das blaue Kabel mit der stromversorgungsgerät verbinden.




Positionieren Das Stromversorgungsgerät mindestens 3m vom poolrand entfernt.

In den Pool hinein




Den Poolreiniger in den pool setzen. Den Poolreiniger los-und auf den Grund des Pools sinken lassen. Stellen sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der Nähe des blaue Kabel benfinden.

Betrieb



Schalten sie den storm EIN. Der Poolreiniger ist nun in Betrieb, bis er das Ende des Reinigungszyklus erreicht hat.

Aus dem Pool heraus




Verwenden sie den Griff nur, um den Reiniger herauszuziehen. Wenn das Kabel verheddert ist, trenn es vom Netzteil, zieh es gerade, wickle es dann auf und schließ es wieder an.


6 Reinigung des Filters

Es wird dringend empfohlen, den Filterkorb nach jedem Reinigungszyklus zu reinigen.
Achtung: Den filterkorb vor der reinigung nicht austrocknen lassen.


⚠ *Vergewissern und der netzstecker gezogen ist.*




Die filterabdeckung öffnen.



Den Korb anheben.



Den Riegel öffnen, um den unteren Deckel freizugeben und eventuelle Verunreinigungen zu entfernen.



Den Fiterkorb mit einem Schlauch reinigen.


Lagerung

7 Wickeln Sie das Kabel auf und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort. Lagern Sie den Roboter und sein Zubehör nicht an einem Ort, wo sie direktem Sonnenlicht, großer Hitze oder Frost ausgesetzt sind.


Ferbedienung

Regelmäßige Filterreinigung


Zum Entfernen der 4 ultrafeinen Filterplatten des Außenkorbs wie folgt vorgehen:




Den Griff nach unten halten und den inneren Netzkorb entfernan.




Die Platten entfernen, indem Sie zunächst mit Ihren Daumen auf Platte 1 drücken.




Die Platten in der folgenden Reihenfolge demontieren: no.2--> no.3--> no.4.



Mit einem Schlauch abspülen.




Bringen Sie die Feinfilter wieder an.



Setzen Sie den sauberen Filterkorb ein und schließen Sie die Filterabduckung.

Wenn der Pool stark verschmutzt ist, reinigen Sie diesen am besten nur mit dem Netzfilter, da die ultrafeinen Filter leichter verstopfen können.




* Nach der Erstreinigung, wäre der ultrafeine Filter der ideale Filtertyp.


Reinigung des Antriebsrads


Bei Ansammlung von Fremdkörprn oder Verunreinigungen im Antriebsrad:


⚠ *Vergewissern sie sich, dass das Stromversorgungsgerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.*

Die Verunreinigungen folgendermaßen aus der Antriebsradöffnung entfernen:









Stellen Sie sicher, dass Sie sie in derselben Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Für eine detaillierte Anleitung (einschließlich Videos):
manuals.maytronics.com/de/

maytronics™ | Dolphin™